



Stilts



EN WARNING!

- Not suitable for children under age 3, Small parts
- Adult supervision required
- Max 50 kg
- The Wooden Stilts must always be used on a flat leveled surface. • Using Wooden Stilts on a slanted or rough surface could result in the stilts shifting or turning over which can cause injuries.
- Socks or smooth shoes are not recommended. Use the Wooden Stilts with shoes that aren't slippery to prevent accidents;
- Ensure there is a minimum of 2 meters of free space around the Wooden Stilts (including other children and toys).
- Do not jump or stomp on the Wooden Stilts. This sudden and swift movement can cause injury.
- The Wooden Stilts are designed for outdoor use, but keep in mind that they will wear faster, so always store them indoors to avoid water and moisture damaging the wood.

IT ATTENZIONE!

- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni, parti piccole
- E' richiesta la supervisione di un adulto
- Max 50 kg.
- Gli zoccoli di legno devono sempre essere utilizzati su una superficie piana e livellata. Utilizzare gli zoccoli di legno su una superficie inclinata o irregolare potrebbe causare lo spostamento o il rovesciamento degli zoccoli, causando infortuni.
- Calzini o scarpe lisce non sono raccomandati. Utilizzare gli zoccoli di legno con scarpe che non scivolino per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che ci siano almeno 2 metri di spazio libero intorno agli zoccoli di legno (compresi altri bambini e i giocattoli).
- Non saltare o calpestare gli zoccoli di legno. Questo movimento improvviso e veloce può causare lesioni.
- Gli zoccoli di legno sono progettati per l'uso all'aperto, ma tenete presente che si usurano più rapidamente. Conservarli sempre al chiuso per evitare che l'acqua e l'umidità danneggino il legno.

DE WARNUNG!

1. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr.
2. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
3. Maximal 50 kg.
4. Das Balance Surfboard sollte immer auf einer ebenen Fläche benutzt werden. Wenn das Balance Surfboard auf einer schrägen oder unebenen Fläche benutzt wird, kann es umkippen und es können Unfälle passieren.
5. Trage niemals Socken oder Schuhe mit rutschigen Sohlen. Die Benutzung des Balance Surfboards barfuß oder mit rutschfesten Schuhen kann Unfälle verhindern.
6. Sei vorsichtig mit den Fingern in der Nähe der Kanten des Balance Surfboards. Weise Kinder darauf hin, niemals mit den Fingern an die Kanten zu greifen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens, wenn die Finger unter das Balance Surfboard geraten.
7. Achte darauf, dass um das Balance Surfboard herum ein Freiraum von mindestens 2 Metern vorhanden ist (einschließlich anderer Kinder und anderer Spielzeuge).
8. Tritt oder springe nicht auf das Balance Surfboard. Dies kann zu einer unerwarteten Bewegung führen und Verletzungen verursachen.
9. Das Balance Surfboard ist für den Innengebrauch konzipiert. Es kann auch im Außenbereich verwendet werden, nutzt sich aber schneller ab. Lagere das Board immer in einem geschlossenen Raum, um Schäden an Holz und Lack zu vermeiden.

NL Waarschuwing.

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar.
- Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
- 50 kg max.
- De stelten moet altijd worden gebruikt op een vlakke ondergrond. Wanneer de stelten gebruikt wordt op een hellend of oneven oppervlak kan het omvallen en kunnen er ongevallen ontstaan.
- Draag nooit sokken of schoenen met gladde zolen. Door de stelten te gebruiken met niet gladde schoenen kunnen ongevallen worden voorkomen.
- Zorg dat er rondom de stelten minimaal 2 meter vrije ruimte is (inclusief andere kinderen en speelgoed).
- Stamp of Spring niet op de stelten. Dit kan resulteren in onverwachte bewegingen en verwondingen veroorzaken.
- De stelten ontworpen voor gebruik buitenshuis, maar berg het bord altijd binnen op zodat er geen schade ontstaat aan het hout en de verf.

ES ¡ADVERTENCIA!

- No apto para niños menores de 3 años, piezas pequeñas.
- Supervisión de un adulto requerida.
- Máximo 50 kg.
- Las zancos de madera deben utilizarse siempre en una superficie plana y nivelada. Utilizar los zancos de madera en una superficie inclinada o rugosa podría provocar que los zancos se desplacen o vuelquen, lo que puede causar lesiones.
- No se recomiendan calcetines ni zapatos lisos. Utilice los zancos de madera con zapatos que no resbalen para prevenir accidentes.
- Asegúrese de que haya un mínimo de 2 metros de espacio libre alrededor de los zancos de madera (incluyendo otros niños y juguetes).
- No salte ni pise fuerte sobre los zancos de madera. Este movimiento repentino y rápido puede causar lesiones.
- Los zancos de madera están diseñados para uso en exteriores, pero tenga en cuenta que se desgastarán más rápido. Guárdelos siempre en interiores para evitar que el agua y la humedad dañen la madera.

FR AVERTISSEMENT !•

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces.
- Supervision d'un adulte requise.
- Limite de poids maximale : 50 kg.
- Les échasses en bois doivent toujours être utilisées sur une surface plane et nivelée. Utiliser des échasses en bois sur une surface inclinée ou rugueuse pourrait entraîner un déplacement ou un renversement des échasses, pouvant causer des blessures.
- Les chaussettes ou les chaussures lisses ne sont pas recommandées. Utilisez les échasses en bois avec des chaussures non glissantes pour éviter les accidents.
- Assurez-vous qu'il y a un minimum de 2 mètres d'espace libre autour des échasses en bois (y compris d'autres enfants et jouets).
- Ne sautez pas avec les échasses en bois. Ce mouvement soudain et rapide peut causer des blessures.
- Les échasses en bois sont conçues pour une utilisation en extérieur, mais gardez à l'esprit qu'elles s'useront plus rapidement. Stockez-les donc toujours à l'intérieur pour éviter que l'eau et l'humidité n'endommagent le bois